

Die Kela Raclette-/Grillgeräte sind für den privaten Gebrauch konzipiert und ermöglichen eine gesellige und vielseitige Zubereitung von Speisen direkt am Tisch. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

### Allgemeine Sicherheitshinweise für Geräte:

- **Aufstellung:** Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche auf, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Stromversorgung:** Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Stromquelle mit der angegebenen Spannung an. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und keine Stolpergefahr darstellt. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und halten Sie es von Wasser fern, um Stromschläge zu vermeiden.
- **Betrieb:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Pfännchen und Werkzeuge, um Schäden an der Antihafbeschichtung und Verletzungen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem alle Komponenten sicher montiert und die Speisen vorbereitet sind.
- **Reinigung:** Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie die Oberfläche und die Pfännchen mit einem weichen Schwamm und warmem Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.
- **Kindersicherheit:** Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Raclettegerät fern, um Verbrennungen und andere Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil aufgestellt ist und keine Gefahr besteht, dass es von Kindern umgestoßen wird.

### Spezifische Hinweise für das Kela Raclette/Stein Splügen:

- **Inbetriebnahme:** Keine Inbetriebnahme des Gerätes, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist. Das Elektrogerät nicht auf wärmeempfindliche, heiße oder brennbare Flächen stellen. Es muss auf stabilem Untergrund stehen. Das Elektrogerät nicht unter fließendes Wasser halten oder ins Wasser tauchen. Keine spitzen und scharfen Gegenstände verwenden oder auf der Oberfläche schneiden. Netzkabel nicht einklemmen. Defektes oder beschädigtes Gerät nicht benutzen oder selbst reparieren. Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Anschluss des Elektrogerätes nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn es nicht benötigt wird. Sicherheitsabstände zur ausreichenden Belüftung des Gerätes einhalten und auf hitzebeständige Unterlage achten. Gerät nicht bedecken. Bringen Sie die stromführenden Teile niemals mit Wasser in Kontakt. Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, wenn die Granitplatte sicher auf den Haltern aufliegt. Das Gerät darf nur von Personen

bedient werden, die mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind. Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss sowie Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Vorsicht: Verbrennungsgefahr an der heißen Geräteoberfläche! Berühren Sie die heißen Pfännchen nur an den Griffen und das heiße Gerät nur an den seitlichen Griffmulden. Verwenden Sie stets Topflappen oder Topfhandschuhe.

Bitte lesen Sie in Ihrem eigenen Interesse unbedingt die Betriebsanleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie alle folgenden Sicherheitshinweise.

Diese Hinweise fördern die sichere Nutzung, Pflege und Langlebigkeit Ihres Raclettegeräts und entsprechen den Vorgaben der Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Beachten Sie auch die spezifischen Anweisungen in der Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung Ihres Geräts.